

Guide d'installation

Ce guide d'installation convient pour la série TLOR.

1. Diagramme d'installation



Devant

②+⑥+④+⑤

Étape 1

③+⑥+④+⑤

Étape 2

Étape 2.: Assembler le luminaire comme indiqué sur les images



Étape 3.: Installer le projecteur de travail sur le support du véhicule tout-terrain/de la machine à usage intensif (voiture, camion, remorque, excavateur, etc.)

Étape 4.: Brancher correctement l'alimentation, puis mettre sous tension

2. Avertissement

- A). Le fil ROUGE se connecte à la borne positive (+) de la batterie, tandis que le fil NOIR se connecte à la borne négative (-) de la batterie ou à toute autre source métallique non peinte.
- B). Éviter de faire fonctionner l'appareil pendant de longues périodes, car cela réduirait la durée de vie de la lampe et du circuit imprimé.
- C). Veiller à ce que la lampe soit connectée à une tension de 10-32V DC, sinon elle risque de brûler.