

LUMINAIRE DEL POUR MARQUISE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lire attentivement le manuel d'utilisation et suivre les instructions. Cela permettra d'éviter d'endommager le produit et de prolonger sa durée de vie. Il sera également utile pour une utilisation et des entretiens normaux, garantissant ainsi votre sécurité. Conserver ce manuel avec soin.

AVERTISSEMENTS

L'INSTALLATION DU LUMINAIRE DEL DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES APPLICABLES PAR DES PERSONNES FAMILIARISÉES AVEC L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET / OU L'ENTRETIEN DES PRODUITS ET LES RISQUES IMPLIQUÉS.

L'INSTALLATION DU LUMINAIRE DEL DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC DES RACCORDS DE CONDUITS HOMOLOGUÉS UL.

1. Risque d'incendie ou de choc électrique.

1-1. S'assurer que la tension de fonctionnement du luminaire DEL est inférieure à sa tension nominale.

1-2. S'assurer que les accessoires et les câbles sont complets et intacts lors de l'installation.

1-3. L'installation nécessite une connaissance des systèmes électriques. Faire appel à un électricien qualifié.

Ne pas tenter l'installation si vous n'êtes pas qualifié.

1-4. Ce luminaire doit être installé uniquement en remplacement de luminaires existants dont les caractéristiques et les dimensions sont conformes aux spécifications de ce manuel.

2. N'exposer aucun fil au bord d'une tôle ou à d'autres objets tranchants susceptibles de l'endommager ou de l'abréger.

3. Ne pas modifier les trous existants et ne pas créer de trous supplémentaires dans le luminaire ou ses composants lors de l'installation.

ATTENTION

1. S'assurer que l'alimentation électrique est coupée avant et pendant l'installation et l'entretien.

2. Pour éviter tout dommage ou abrasion du câblage, ne pas l'exposer aux bords de tôles ou à d'autres objets tranchants.

3. Ne pas utiliser le luminaire DEL à proximité d'appareils / éléments chauffants.


4. La tension d'entrée et les lampes doivent être adaptées après le branchement de l'alimentation.

Vous assurer que la section de câblage est isolée.

Le luminaire DEL doit être utilisé à une température ambiante comprise entre -30°C et 45°C.


Le luminaire DEL n'est pas conçu pour être utilisé avec des issues de secours.

Méthode d'installation 1 : Installation sur poteau suspendu




MANUEL D'INSTRUCTIONS


Méthode d'installation 2: Installation au plafond



Sélection de la puissance et de la température de couleur (sélectionnables)



Installation du capteur



L'installation doit être faite par un électricien qualifié.